

Tabulka:

## PŘÍSLUŠENSTVÍ Atlas 150



Atlas 150 chromo



Atlas 150 colour

TYP	ŠÍŘKA	ŘEZ	REGULÁTOR
VERMICELLI	150 mm	● ø 1 mm	pozice č. 4
SPAGHETTI	150 mm	● ø 2mm	pozice č. 4
BIGOLI	150 mm	● ø 3,5 mm	pozice č. 2
LINGUINE	150 mm	● 3 mm	pozice č. 3
CAPELLINI	150 mm	■ 1 mm	pozice č. 8-9
SP. CHITARRA	150 mm	■ 2 mm	pozice č. 3
TRENETTE	150 mm	■ 3,5 mm	pozice č. 6
LASAGNETTE	150 mm	■ 10 mm	pozice č. 6-9
MAFALDINE*	150 mm	■ 8 mm	pozice č. 6
REGINETTE*	150 mm	■ 12 mm	pozice č. 6
PAPPARDELLE*	150 mm	■ 50 mm	pozice č. 6
RAVIOLI*	150 mm	■ 45 mm	pozice č. 6
RAVIOLINI*	150 mm	■ 30 mm	pozice č. 6
FETTUCINE	150 mm	■ 6,5 mm	pozice č. 5-6
TAGLIOLINI	150 mm	■ 1,5 mm	pozice č. 7-9

Regulátor	Síla plátu těstoviny
n. 0	~ 4,8 mm
n. 1	~ 3,8 mm
n. 2	~ 3,3 mm
n. 3	~ 2,5 mm
n. 4	~ 1,9 mm
n. 5	~ 1,5 mm
n. 6	~ 1,2 mm
n. 7	~ 1,0 mm
n. 8	~ 0,8 mm
n. 9	~ 0,6 mm

\* Bezpečnostní upozornění! Příslušenství označené hvězdičkou musí být používáno pouze s dodanou klikou. Nelze použít společně s Atlas elektrickým motorkem.